

INDICE GENERAL

<i>Problema 1.</i> Cargas. Loading (en inglés).	5
<i>Problema 2.</i> Dosificación.	17
<i>Problema 3.</i> Agotamiento a flexión de Hormigón armado. Método tradicional.	41
<i>Problema 4.</i> Flexión en Hormigón Armado.	73
<i>Problema 5.</i> Bielas y Tirantes (Puntal-Tensor).	89
<i>Problema 6.</i> Armado completo de una viga.	101
<i>Problema 7.</i> Corte y despiece de barras del armado longitudinal.	119
<i>Problema 8.</i> Pandeo.	137
<i>Problema 9.</i> ELU de Fatiga.	151
<i>Problema 10.</i> ELS en Hormigón Armado.	161
<i>Problema 11.</i> Diseño de una viga de Hormigón Pretensado.	183
<i>Problema 12.</i> ELS en Estructuras Pretensadas.	201

